



UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE OUTIN NANO APARATA ZA KAFU

Za dug vek trajanja i optimalan ukus kafe, redovno održavanje je ključno. Pratite jednostavne korake u nastavku.

1. Nakon svake upotrebe (dnevno održavanje):

- Ispraznite preostalu vodu iz rezervoara.
- Skinite i operite filter, posudu za kafu (ili kapsulu) i izlazni deo.
- Isperite sve delove vodom, bez upotrebe jakih deterdženata.
- Očistite suvom krpom sve delove pre nego što odložite aparat.

2. Redovno čišćenje (na svakih 3–5 dana, ako se aparat koristi svakodnevno):

- Pokrenite ciklus „praznog kuvanja” – bez kafe, samo sa čistom vodom, radi ispiranja unutrašnjeg sistema.
- Nakon toga, obrišite aparat suvom krpom pre odlaganja.

3. Dubinsko čišćenje (na svake 2–4 nedelje, u zavisnosti od učestalosti korišćenja):

- Koristite sredstvo za čišćenje kafe aparata koje uklanjanja taloge od kafe I kamenac (ili rastvor sirćeta i vode u razmeri 1:3).
- Sipajte rastvor u rezervoar i pokrenite 1–2 ciklusa bez kafe.
- Zatim isperite aparat dodatno sa 2–3 ciklusa samo sa čistom vodom.
- Na kraju, obrišite sve delove suvom krom.

4. Baterija i punjenje:

- Koristite isključivo originalni kabl i punjač sa preporučenom snagom.
- Ne čistite aparat dok je priključen na punjač.

● **VAŽNO:** Preporučuje se korišćenje **flaširane ili filtrirane vode** radi očuvanja unutrašnjeg sistema aparata i boljeg ukusa kafe.